conf_default_xlrs_d1

Sistema XLRSD1

Configuración por defecto

La configuración se hace en el receptor XLRS y no en el transmisor BTSD1, puede ver la configuración de su RX XLRS desde DS/SRV/SASG y DS/SRV/BTASG.

Descargar Script de la configuración por defecto del sistema XLRS_D1, haga click aquí: CONFIG_DEFAULT_D1_01.txt, ¿Como cargar script en DMDStudio?.

También puede añadir la configuración por defecto desde DS/SRV/SASG en el apartado configuraciones pulsando en el botón **D1**.

Por defecto, el sistema XLRS_D1 se envía pre-configurado con la siguiente configuración.

Configuración RX XLRS:

- ***CH 1:*** JOYRX (Aileron).
- ***CH 2:*** JOYRY (Elevator).
- ***CH 3:*** JOYLY (Throttle).
- ***CH 4:*** JOYLX (Rudder).
- ***CH 5-VL:*** Encoder rotatorio TX WFLY = VA.
- ***CH 6-VR:*** Slider Lateral TX WFLY = VL.

CH 7-SLIDL: Encoder rotatorio TX WFLY = VB.

CH 8-SLIDR: Switch TX WFLY = F, F0 (+500), F1 (0) y F2 (-500).

CH 9-JOY9: Switch TX WFLY = A, A0 (0) y A2 (+500).

CH 10-JOY10: Encoder rotatorio TX WFLY = VR.

***CH 11*-JOY11:** Switch TX WFLY = E, E0 (0) y E2 (+500).

Artículos de ejemplo:

- Configuración modos vuelo Pixhawk y asignación botones transmisor XLRS en el RX XLRS.
- Transmisor XLRS, Modo piloto.

Nota:

El usuario puede modificar las asignaciones, parámetros y valores a sus necesidades.