

conf_default_xlrs_d1

Sistema XLRSD1

Configuración por defecto

La configuración se hace en el receptor XLRSD1 y no en el transmisor BTSD1, puede ver la configuración de su RX XLRSD1 desde DS/SRV/SASG y DS/SRV/BTASG.

Descargar Script de la configuración por defecto del sistema XLRSD1, haga click aquí: CONFIG_DEFAULT_D1_01.txt, ¿Como cargar script en DMDStudio?.

También puede añadir la configuración por defecto desde DS/SRV/SASG en el apartado configuraciones pulsando en el botón **D1**.

Por defecto, el sistema XLRSD1 se envía pre-configurado con la siguiente configuración.

Configuración RX XLRSD1:

CH 1: JOYRX (Aileron).

CH 2: JOYRY (Elevator).

CH 3: JOYLY (Throttle).

CH 4: JOYLY (Rudder).

CH 5-VL: Encoder rotatorio TX WFLY = VA.

CH 6-VR: Slider Lateral TX WFLY = VL.

CH 7-SLIDL: Encoder rotatorio TX WFLY = VB.

CH 8-SLIDR: Switch TX WFLY = F, F0 (+500), F1 (0) y F2 (-500).

CH 9-JOY9: Switch TX WFLY = A, A0 (0) y A2 (+500).

CH 10-JOY10: Encoder rotatorio TX WFLY = VR.

CH 11-JOY11: Switch TX WFLY = E, E0 (0) y E2 (+500).

Artículos de ejemplo:

- [Configuración modos vuelo Pixhawk y asignación botones transmisor XLRS en el RX XLRS.](#)
- [Transmisor XLRS, Modo piloto.](#)

Nota:

El usuario puede modificar las asignaciones, parámetros y valores a sus necesidades.