

conf_default_xlrs_d4

Sistema XLRSD4

Configuración por defecto

La [configuración se hace en el receptor XLR5 y no en el transmisor XPAD](#), puede ver la configuración de su RX XLR5 desde [DS/SRV/SASG](#) y [DS/SRV/BTASG](#).

Descargar Script de la configuración por defecto del sistema XLR5_D4, haga click aquí: [CONFIG_DEFAULT_D4_01.txt](#), [¿Como cargar script en DMDStudio?](#).

También puede añadir la configuración por defecto desde [DS/SRV/SASG](#) en el apartado configuraciones pulsando en el botón **D4**.

Por defecto, el sistema XLR5_D4 se envía pre-configurado con la siguiente configuración.

Configuración RX XLR5:

CH 1: JOYRX (Aileron).

CH 2: JOYRY (Elevator).

CH 3: JOYLY (Throttle).

CH 4: JOYLY (Rudder).

CH 5: VAR1_FMODE (Para modos de vuelo, botones con enclavamiento: AL(-205), BL(+185), CL(-74), AR(+375), BR(+20) y CR(-500)).

CH 6: GL (+500).

CH 7: No asignado, activado modo SPPM (Serial PPM). Si se asigna algún botón, switch, etc, tiene que desactivar el SPPM.

CH 8: I1L(+500), IL (0) y I2L (-500).

CH 9: HL(0) y HL (+500).

CH 10: HR (0) y HR (+500).

CH 11: VLS(500).

Artículos de ejemplo:

- [Configuración modos vuelo Pixhawk y asignación botones transmisor XLRs en el RX XLRs.](#)
- [Transmisor XLRs, Modo piloto.](#)
 - [GCSD4, modificar Joystick Modo2 a Modo1.](#)

Configuración RX XLRs – XOSD:

CH 12: Micro JOY SLY (-500 a +500) CH1-XOSD.

CH 13: Micro JOY SRX (-500 a +500) CH2-XOSD.

CH 14: SLIDR (-500 a +500) CH3-XOSD.

CH 15: (Configurado para modificar algunos parámetros de XOSD en tierra desde el transmisor XLRs) CH4-XOSD (Solo para telemetria Mavlink).

DL 120" (BRILLO – a +).

EL 140" (VOLUMEN – a +).

FL 100" (SELECCIÓN CÁMARA 1 y 2).

DR 170" (NIVEL PIXEL NEGRO –).

ER 160" (NIVEL PIXEL BLANCO +).

FR 110" (CAMBIA PAGINA OSD 1,2 y 3).

CH 16: Micro JOY SRY (-500 a +500) CH5-XOSD.

Artículos de ejemplo:

- [Control comandos XOSD desde Transmisor XLRs.](#)
- [Control y servos XOSD.](#)

Nota:

El usuario puede modificar las asignaciones, parámetros y valores a sus necesidades.

Email: dmd@dmd.es

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: [Vicente_dmd.](#) (Inglés).

Skype: [beatriz_dmd.](#) (Español).



www.dmd.es



www.xlrs.eu



tienda.dmd.es

