

# conf\_default\_xlrs\_d4

## Sistema XLRSD4

### Configuración por defecto

La configuración se hace en el receptor XLRs y no en el transmisor XPAD, puede ver la configuración de su RX XLRs desde DS/SRV/SASG y DS/SRV/BTASG.

Descargar Script de la configuración por defecto del sistema XLRs\_D4, haga click aquí: CONFIG\_DEFAULT\_D4\_01.txt, ¿Como cargar script en DMDStudio?.

También puede añadir la configuración por defecto desde DS/SRV/SASG en el apartado configuraciones pulsando en el botón **D4**.

Por defecto, el sistema XLRs\_D4 se envía pre-configurado con la siguiente configuración.

#### Configuración RX XLRs:

**CH 1:** JOYRX (Aileron).

**CH 2:** JOYRY (Elevator).

**CH 3:** JOYLY (Throttle).

**CH 4:** JOYLY (Rudder).

**CH 5:** VAR1\_FMODE (Para modos de vuelo, botones con enclavamiento: AL(-205), BL(+185), CL(-74), AR(+375), BR(+20) y CR(-500)).

**CH 6:** GL (+500).

**CH 7:** No asignado, activado modo SPPM (Serial PPM). Si se asigna algún botón, switch, etc, tiene que desactivar el SPPM.

**CH 8:** I1L(+500), IL (0) y I2L (-500).

**CH 9:** HL(0) y HL (+500).

**CH 10:** HR (0) y HR (+500).

**CH 11:** VLS(500).

### Artículos de ejemplo:

- [Configuración modos vuelo Pixhawk y asignación botones transmisor XLRS en el RX XLRS.](#)
- [Transmisor XLRS, Modo piloto.](#)
  - [GCSD4, modificar Joystick Modo2 a Modo1.](#)

### Configuración RX XLRS – X OSD:

**CH 12:** Micro JOY SLY (-500 a +500) CH1-X OSD.

**CH 13:** Micro JOY SRX (-500 a +500) CH2-X OSD.

**CH 14:** SLIDR (-500 a +500) CH3-X OSD.

**CH 15:** (Configurado para modificar algunos parámetros de X OSD en tierra desde el transmisor XLRS) CH4-X OSD (Solo para telemetria Mavlink).

**DL** 120" (BRILLO – a +).

**EL** 140" (VOLUMEN – a +).

**FL** 100" (SELECCIÓN CÁMARA 1 y 2).

**DR** 170" (NIVEL PIXEL NEGRO – ).

**ER** 160" (NIVEL PIXEL BLANCO +).

**FR 110"** (CAMBIA PAGINA OSD 1,2 y 3).

**CH 16:** Micro JOY SRY (-500 a +500) CH5-XOSD.

### Artículos de ejemplo:

- [Control comandos XOSD desde Transmisor XLRs.](#)
- [Control y servos XOSD.](#)

### Nota:

El usuario puede modificar las asignaciones, parámetros y valores a sus necesidades.

Email: [dmd@dmd.es](mailto:dmd@dmd.es)

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: [Vicente\\_dmd.](#) (Inglés).

Skype: [beatriz\\_dmd.](#) (Español).



[www.dmd.es](http://www.dmd.es)



[www.xlrs.eu](http://www.xlrs.eu)



[tienda.dmd.es](http://tienda.dmd.es)

