

dmdstudio_manual_sys_boot_act ualizar_joysticks


DMDStudio BOOT

¿Cómo actualizar los joysticks de XPAD?

BOOT. ¿Cómo Actualizar los josyticks de XPAD?

Es necesario primero detectar el XPAD en la pestaña **BOOT**, para ello debe conocer antes como funciona la pestaña **BOOT** **¿Como actualizar un dispositivo?**.

Una vez detectado el transmisor XPAD, realice los siguientes pasos:

- **Abra la lista de dispositivos** del B00T pulsando en la flecha naranja  .
- **Active el joystick izquierdo o derecho** en modo "B00T", presione al mismo tiempo los 3 botones del XPAD:
 - JOYL (AL + BL + CL).
 - JOYR (AR + BR + CR)
- En este instante verá parpadear el led de "Expo". (Si el led no esta parpadeando, el joystick no esta en modo "B00T" y no se podrá actualizar).
- Espere unos segundos y automáticamente aparecerán los joysticks en la lista de dispositivos.
- Haga doble click en el joystick que necesite actualizar y realice la carga del firmware.

BOOT. No aparece el joystick en la lista de dispositivos, ¿Que debo hacer?

Cada joystick tiene una dirección IP de dispositivo interna.

- JOYL IP8: 11
- JOYR IP8: 12

Detectar un joystick una vez que esta en modo "BOOT":

- **Introduzca la IP8 (11 ó 12)** en la caja de texto de destino "DEST".
- **Pulse el botón "ID"** varias veces, después de unos segundos aparecerá el joystick en la lista de dispositivos.

Recuerde: El joystick debe estar en modo "BOOT", para activarlo tiene que presionar al mismo tiempo los 3 botones del XPAD:

- JOYL (AL + BL + CL)
- JOYR (AR + BR + CR)

Email: dmd@dmd.es

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: [Vicente_dmd.](#) (Inglés).

Skype: [beatriz_dmd.](#) (Español).



www.dmd.es



www.xlrs.eu



tienda.dmd.es

