

# dmdstudio\_manual\_xpad\_main

DMDStudi  Transmisores

XLRS

MAIN

MAIN

**Pantalla principal.** Joysticks, encoders y botones.

Esta pantalla le permite ver la posición en tiempo real numérica y gráfica de los Joysticks, encoders y los botones activos. Se refresca de 3 a 5 veces por segundo.

En la BTSD1, solamente se mostrarán los valores de los joysticks y de los canales 5, 6, 7 y 8.

**Por defecto:**

**JOYLX (CH4):** Joystick izquierdo eje X

**JOYLY (CH3):** Joystick izquierdo eje Y

**JOYRX (CH1):** Joystick derecho eje X

**JOYRY (CH2):** Joystick derecho eje Y

**VL ó CH5:** Encoder izquierdo ó CH5 en BTSD1

**VR ó CH6:** Encoder derecho ó CH6 en BTSD1

**JL ó CH7:** Slider(potenciometro izquierdo) ó CH7 en BTSD1

**JR ó CH8:** Slider(potenciometro derecho) ó CH8 en BTSD1

**BUTTLL:** Botones izquierda

**BUTTR:** Botones derecha

**BUTEL:** Botones e interruptores extendidos izquierda

**BUTER:** Botones e interruptores extendidos derecha

**BUTTC:** Botones centro