

dmdstudio_manual_xpad_wifi

DMDStudio XPAD

WIFI

WIFI

Esta pantalla solo se activa con dispositivos que llevan WIFI.

WIFI. ON= marcha. OFF= Paro. Xpad dispone de un controlador de energia que activa o para diferentes modulos del sistema como bluetooth, wifi, etc.

PRINT. Envia un mensaje por BT terminado en CR+LF. Es util para probar el funcionamiento.

SEND. Envia un mensaje por BT. Es util para probar el funcionamiento.

Email: dmd@dmd.es

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: Vicente_dmd. (Inglés).

Skype: beatriz_dmd. (Español).



www.dmd.es



www.xlrs.eu



tienda.dmd.es

