

DS_XOSD_PRINT

XOSD PRINT

Imprimir en Pantalla

PRINT

XOSD permite que el usuario ó desde otro equipo se puedan imprimir en pantalla cualquier texto incluidos caracteres semigraficos mediante comandos ACL. Esto es util para personalizar a fondo la visualización en el OSD desde un microcontrolador local conectado al RCBus o desde el PC en tierra con aplicaciones a medida.

DMDStudio facilita las pruebas de los comandos ACL para impresion en pantalla.

Es recomendable que se use una pantalla en blanco (pagina=0) ó configure la pantalla con los objetos combinados con los textos a imprimir.

En la pestaña PRINT, podemos pintar mensajes de texto directamente en la pantalla del OSD.



PRINT: Imprime texto en horizontal en la pantalla del OSD en la posición X, Y configurada.

PRINTV: Imprime texto en vertical en la pantalla del OSD en la posición X, Y configurada.



Resetea ó borra la página.

❌ Crea una pantalla una vacía para poder probar e imprimir cualquier dato en el OSD. (ON: Pantalla vacía activada. OFF: Pantalla vacía desactivada.)

Activando la consola y seleccionando ❌ se pueden ver los datos que deben de enviar los comandos PRINT y PRINTV desde un microcontrolador externo.

En la imagen a la derecha se puede ver la tabla de caracteres ASCII con semigraficos especiales para el XOSD.