

GCSD4_Conexiones

GCSD4

Controles funciones y conexiones

Monitor Video

- 1.0- Input HDMI.
- 1.1- Output Audio and Video.
- 1.2- ON/OFF Switch.
- 1.3- 5.8Ghz Internal Antenna.
- 1.4- Video Monitor.
- 1.5- Micro Fan.
- 1.6- 12V Input Battery Charger.

Base

- 1.7- Altavoz.
- 1.8- IL, Switch 3 Posiciones.
- 1.9- HL, Switch 2 Posiciones.
- 2.0- KL, Switch 2 Posiciones.
- 2.1- Botones: AL, BL, CL.
- 2.2- SL, Micro Joystick.
- 2.3- JOYL, Joystick RC Izquierdo.
- 2.4- VL, Encoder Rotatorio con pulsador VLS.
- 2.5- Leds DUAL RATE y EXP0 joystick izquierdo.
- 2.6- GL, Botón.
- 2.7- JL, Encoder Rotatorio.

