

GCSD5_Manual

GCSD5 Manual

Manual Ground Control Station D5

- [Introducción GCSD5.](#)
- [Controles y funciones.](#)
- [Conexiones externas](#)
- [Puesta en marcha y paro.](#)
- [Display Control.](#)
- [Displays auxiliares.](#)
- [Comunicaciones.](#)
- [Carga y uso batería.](#)
- [PC local, teclado y Monitor 17,3".](#)
- [Funcionamiento con sistemas XLRS.](#)
- [Funcionamiento con Data Links de otras marcas.](#)
- [Botones Calientes / Rápidos.](#)
- [Botones SL y SR. Pan, Tilt, zoom, flaps...](#)
- [Encoders VL y VR. Modos Autopiloto. Control OSD.](#)
- SPPM:
 - [SPPM OUT. Salida SPPM, trainer, simulador, etc.](#)
 - [SPPM INP. Entrada SPPM, uso y configuración \(no disponible en V1\).](#)
 - [SPPM INP. Head Tracker video gafas. \(no disponible en V1\)](#)
- Data Sheets:
 - [GCSD5 V1 Data Sheet.](#)
- **Artículos y ejemplos de configuración:**
 - [Conexión y configuración XLRS con Pixhawk y Mission Planner.](#)
 - [Configuración modos vuelo Pixhawk y asignación botones XPAD en el receptor.](#)
 - [Configuración modos vuelo NAZA y asignación botones XPAD en el receptor.](#)

- [Conexión y configuración transmisor XLR5 con joysticks PC.](#)
- [Configuración control comandos XOSD desde XPAD.](#)
- [Transferencia Control RC entre varios pilotos \(Transmisores RC\).](#)
- **Configuración GCSD5 con DMDStudio:**
 - **SYS.** [Comunicaciones, Consola y actualización dispositivos.](#)
 - **CONNECT.** [Conexión automática con dispositivos disponibles.](#)
 - **COMM.** [Conexión manual, puertos comunicaciones en PC.](#)
 - **CONS.** [Consola comandos.](#)
 - **BOOT.** [Actualización firmware dispositivos.](#)
 - **DEV.** [Configuración básica dispositivo.](#)
 - **GEN.** [General \(Contraseña, Reset...\)](#)
 - **ADJ.** [Ajustes \(Voltaje, Temperatura...\)](#)
 - **PORTS.** [Configuración velocidad puertos comunicaciones \(Modem, Bluetooth...\).](#)
- **Configuración específica DS / GCSD5.**
 - **MAIN.** [Muestra estado \(Joysticks, botones, interruptores...\).](#)
 - **LIC.** [Licencias XLR5 \(Alcance, Telemetría, AES...\).](#)
 - **GEN.** [General. Link RX, sistema búsqueda y configuración audio.](#)
 - **JOYS.** [Calibración Joysticks y encoders.](#)
 - **WIFI.** [Wifi. Activación y utilidades.](#)
- **Actualizaciones:**
 - [Descargar Firmware y Software.](#)
 - **DS/SYS/BOOT.** [Actualización firmware dispositivos.](#)
 - [Controles e información del dispositivo en Boot.](#)

- [¿Cómo actualizar una GCSD5 paso a paso con Boot?.](#)

- **FAQs.:**

- [Faqs. Ground Control Station D5](#)
- [Preguntas Frecuentes.](#)

- **Servicio Técnico:**

- ChatBot IA on line especialista en sistemas XLR5. Aquí, en esta pagina bajo a la derecha.
- Si no obtiene el alcance necesario en el sistema XLR5 [¿Que pruebas debe hacer? y que información tiene que enviar al servicio técnico.](#)
- Email servicio tecnico: support@dmd.es