

Manual_8CAM

8

8

- [Introducción.](#)
- [Primeros pasos \(Guía rápida\).](#)
- [Conexiones 8CAM.](#)
- [Diagrama de Conexiones XLRS.](#)
- [Configuración.](#)

▪ **Configuración 8CAM con DMDStudio:**

- **SYS.** [Comunicaciones, Consola y actualización dispositivos.](#)
 - **CONNECT.** [Conexión automática con dispositivos disponibles.](#)
 - **COMM.** [Conexión manual, puertos comunicaciones en PC.](#)
 - **CONS.** [Consola comandos.](#)
 - **BOOT.** [Actualización firmware dispositivos.](#)
- **DEV.** [Configuración básica dispositivo.](#)
 - **GEN.** [General \(Contraseña, Reset...\)](#)
 - **ADJ.** [Ajustes \(Voltaje, Temperatura...\)](#)
 - **PORTS.** [Configuración velocidad puertos comunicaciones \(Modem...\).](#)

▪ **Configuración específica Servos y Mixer DS / SRV.**

- **JOY.** [Configuración Joysticks y Micro Joysticks \(Trim, JOYRATE, EXP0...\)](#)
- **ENC.** [Configuración modo Encoders VL y VR.](#)
- **SASG.** [Asignación y Configuración Canales RC,](#)

servos (SPPM, EPA MAX, SUBTRIM, FS...)

- **SRV.** Configuración específica de cada servo.
 - **FSAFE.** Configuración Fail Safe.
 - **SMIXER.** Configuración Mezclas para servos (MIX).
 - **MIXER** Configuración específica de cada mezcla (MIX).
 - **BTASG** Asignación Botones, Encoders e Interruptores a Servo o Variable. (Actualizado 21/07/2020)
 - **VAR** Configurar nombre Variables y Offsets.
-
- **Actualizaciones:**
 - Descargar Firmware y software.
 - **DS/SYS/BOOT.** Actualización firmware dispositivos.
 - Controles e información del dispositivo en Boot.
 - Como actualizar un dispositivo paso a paso con Boot.