Manual_8CAM

8

8

- Introducción.
- Primeros pasos (Guía rápida).
- Conexiones 8CAM.
- Diagrama de Conexiones XLRS.
- Configuración.

- Configuración 8CAM con DMDStudio:
  - SYS. Comunicaciones, Consola y actualización dispositivos.
    - CONNECT. Conexión automática con dispositivos disponibles.
    - COMM. Conexión manual, puertos comunicaciones en PC.
    - CONS. Consola comandos.
    - BOOT. Actualización firmware dispositivos.
  - DEV. Configuración básica dispositivo.
    - GEN. General (Contraseña, Reset…)
    - ADJ. Ajustes (Voltaje, Temperatura…)
    - PORTS. Configuración velocidad puertos comunicaciones (Modem…).

- Configuración especifica Servos y Mixer DS / SRV.
  - JOY. Configuración Joysticks y Micro Joysticks (Trim, JOYRATE, EXPO…)
  - ENC. Configuración modo Encoders VL y VR.
  - SASG. Asignación y Configuración Canales RC,

servos (SPPM, EPA MAX, SUBTRIM, FS…)
- SRV. Configuración especifica de cada servo.
- FSAFE. Configuración Fail Safe.
- SMIXER. Configuración Mezclas para servos (MIX).
- MIXER Configuración especifica de cada mezcla (MIX).
- BTASG Asignación Botones, Encoders e Interruptores a Servo o Variable. (Actualizado 21/07/2020)
- VAR Configurar nombre Variables y Offsets.

- Actualizaciones:
  - Descargar Firmware y software.
    - DS/SYS/BOOT. Actualización firmware dispositivos.
      - Controles e información del dispositivo en Boot.
      - Como actualizar un dispositivo paso a paso con Boot.