

# manual\_GCSD4\_monitorvideo10"

## GCSD4 Monitor Vídeo 10"

**Por defecto:** El monitor esta configurado en el modo RF1, canal CH1, banda C.

Si tiene activado el XOSD + RXVID y no visualiza vídeo, revise el canal del transmisor interno de 5.8Ghz de RXVID, es posible que este configurado en otro canal y no pueda visualizarlo en el monitor, solamente debe cambiarlo a CH1.

**Atención:** Para una correcta visualización del vídeo, debe utilizar el monitor en el Modo RF1, pulsando en el botón mode podrá cambiar la señal de entrada.

Si esta en modo RF2, el vídeo se visualizará a la mitad de resolución, con baja calidad y poca sensibilidad a 5.8Ghz, no debe usar este modo. **Manual Monitor:**

Email: [dmd@dmd.es](mailto:dmd@dmd.es)

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: [Vicente\\_dmd](#). (Inglés).

Skype: [beatriz\\_dmd](#). (Español).



[www.dmd.es](http://www.dmd.es)



[www.xlrs.eu](http://www.xlrs.eu)



[tienda.dmd.es](http://tienda.dmd.es)

