

manual_RMD1

RMD1 MANUAL

Manual receptor RMD1.

- [Introducción RMD1](#)
- [conexiones.](#)
- Radio Modem.
 - [Conexión y configuración XLR5 D1 con Pixhawk y Mission Planner.](#)
 - [Conexión y configuración X0SD, RXD1/2/3 con Pixhawk y Mission Planner.](#)
- [Radio Control.](#)
- [Diagramas conexionado XLR5_D1.](#)
- Configuración RMD1:
 - [SYS. Comunicaciones, Consola y actualización dispositivos](#)
 - [DEV. Configuración básica dispositivo.](#)
 - [RM. Configuración Radio Modem.](#)
 - [RMD1. Configuración específica .](#)
 - [MAIN. Pantalla principal. Sistema de radio, joysticks, encoders, botones y servos.](#)
 - [LIC. Licencias alcance, mavlink, etc.](#)
 - [TEL. Telemetria.](#)
 - [SRV. Configuración servos y Mixer](#)
 - [JOY. Joysticks](#)
 - [SASG. Asignación servos](#)
 - [SRV. Servos](#)
 - [FSAFE. Fail Safe](#)
 - [SMIXER. Servos MIX](#)
 - [MIXER Mezclador \(Mix\)](#)
 - [BTASG Asignación botones e interruptores](#)
 - [VAR asignación variables y offsets](#)
- [Características Técnicas.](#)
- [Catálogo y data sheets.](#)

- [Actualizaciones \(Firmware\)](#)
- [Aprender más sobre servos en XLRs...](#)
- [Aprender más sobre Objetos XLRs...](#)
- [Aprender más sobre Alcance, Rssi, Noise...](#)
- [Pruebas alcance XLRs.](#)

Email: dmd@dmd.es

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: [Vicente_dmd.](#) (Inglés).

Skype: [beatriz_dmd.](#) (Español).



www.dmd.es



www.xlrs.eu



tienda.dmd.es

