


manual_rxvid

R D3, R D2
 R D

- [Introducción RXVID.](#)
- [Primeros pasos \(Guía rápida\)](#)
- [Receptor RXVID conexiones.](#)
- [Diagramas conexionado.](#)
 - [Diagramas conexionado \(2020\).](#)
 - [Diagramas conexionado \(2018-2019\).](#)
- [Menú, configuración parámetros.](#)
- [Batería, puesta en marcha y carga.](#)
- [Alcance video analogico 2.4Ghz, repetidores.](#) 
- [Características Técnicas.](#)
- Data Sheets:
 - [XVID3B-2G4 Datasheet \(2020\)](#)
 - [XVID3B-1G2 Datasheet \(2020\)](#)
 - [XVID3B-5G8 Datasheet \(2020\)](#)
 - [XVID3 \(2019\).pdf](#)
 - [RXVID2-1C \(2018\).pdf](#)
- **Artículos y ejemplos de configuración:**
 - [Ensamblaje XPAD con FJ_XPAD y RXVIDXP \(Sistema XLRs portable\).](#)
 - [Conexión RXVID con convertidor AV a HDMI.](#)
- **Configuración RXVID (DMDStudio):**

- **VÍDEO.** [Configuración RX vídeo.](#)
- **BLUE.** [Bluetooth. Activación y utilidades.](#)

- **Actualizaciones:**

- [Firmware y software.](#)

- **Aprender mas sobre:**

- [Alcance video analogico 2.4Ghz, repetidores.](#)
- [Alcance, Rssi, Noise en entornos UAV – Drones.](#)
- [Pruebas alcance XLRs.](#)



- **FAQs:**

- [FAQs, Vídeo Analógico.](#)
- [Preguntas Frecuentes.](#)