

Manual_X0SD3B

X D3B

X D3B

- [Introducción.](#)
- [Primeros pasos \(Guía rápida\).](#)
- [Características Técnicas.](#)
- [Conexiones.](#) 
- [Diagramas conexionado \(2020\).](#)
- [Paginas, objetos y resoluciones.](#)
- [Cámaras de Vídeo.](#)
- Data sheets:
 - [XVID3B-2G4 Data Sheet \(2020\)](#)
 - [XVID3B-1G2 Data Sheet \(2020\)](#)
 - [XVID3B-5G8 Data Sheet \(2020\)](#)
- [Descargar Modelo 3D.](#)
- **Artículos y ejemplos configuración:**
 - [Control desde XPAD ó PC y servos en X0SD.](#)
 - [Conexión y configuración sistema XLRs \(RX y X0SD\) con Pixhawk y Mission Planner.](#)
 - [Configuración control comandos X0SD desde XPAD.](#)
 - [Configuración servos X0SD.](#)
 - [Cargar Firmware en X0SD3W1 utilizando botón para forzar acceso al modo BOOT.](#)
 - [Configuración control comandos con 2 X0SD3B para selección CAM1 y CAM2.](#) (Actualizado 09/09/21) 
- **Configuración X0SD (DMDStudio):**
 - [Detectar X0SD3B en DMDStudio \(Con receptor XLRs\).](#)

- [Detectar X0SD3B en DMDStudio \(Con BOOTADMD\).](#)
- [GEN.](#) Parámetros generales.
- [VÍDEO.](#) Configuración vídeo.
- [OBJ.](#) Configuración objetos.
- [MSG.](#) Configuración mensajes.
- [PRINT.](#) Configuración textos.
- [APMSG.](#) Configuración Mensajes modo de vuelo “PLANE MODE”.

- **Instrumental y Objetos:**

- [Enlace de Radio.](#)

- **Actualizaciones:**

- [Firmware y software.](#)

- **Aprender mas sobre:**

- [Alcance vídeo analógico 2.4Ghz, repetidores.](#)
- [Alcance, Rssi, Noise en entornos UAV – Drones.](#)
- [Pruebas alcance XLRs.](#)

- **FAQs:**

- [FAQs, Vídeo Analógico.](#)
- [Preguntas Frecuentes.](#)