

# manual\_xpad\_mode

## XPAD Modo Piloto

### MODE:

El piloto puede seleccionar el modo del transmisor RC según sus preferencias.

**Hay 4 modos:** Mode1, Mode2 (por defecto), Mode3 ó Mode4

### Como cambiar de modo desde XPAD:

Despues de poner en marcha el transmisor RC TXPAD, cambie al display Joys donde aparece el modo de vuelo, dispone de 1 minuto para cambiar de modo, se indica intermitente en el texto TxM-, luego durante el vuelo no se puede cambiar por seguridad.

**Desde el teclado Xpad:** pulse ON y luego OFF simultaneamente y cambiara el modo de vuelo, continúe pulsando la tecla ON y con la tecla OFF podra ir cambiando de modo.

El modo aparece en la pantalla como TxM1, TxM2 (por defecto), TxM3 ó TxM4.

**En la pantalla de XPAD** los valores de X e Y son siempre fijos:

X (Derecha)= CH1

Y (Derecha)= CH2

Y (Izquierda)= CH3

X (Izquierda)= CH4

Cuando se cambia el modo de TX solamente se cambian los valores de los joysticks.

[Aprender más sobre botones calientes en xpad...](#)

## Modificación Joysticks en Transmisores XLRs:

### Cambiar de modo desde DMDStudio:

En el menu Xpad, click en el textBox **MODE**, teclee el nuevo modo (1 a 4) y termine con enter.