RXVID_Menú



Configuración parámetros

Introducción

El menú del receptor RXVID se compone de una sola pantalla, se pueden modificar los parámetros mas importantes: Canal RX, Canal TX, Modo RX (Diversity ó Manual), TX ON/OFF.

Activar modo configuración,

Seleccionar y modificar parámetros

Para activar el modo de configuración pulse el encoder central una vez (VC).

Para seleccionar los distintos parámetros pulse otra vez el encoder (VC). Cada vez que pulse el encoder (VC) cambiará a un parámetro diferente y cuando no detecte mas parámetros saldrá del menú.

Para modificar los parámetros mueva el encoder central (VC), hacía la izquierda o derecha.

Datos pantalla RXVID

Nivel gráfico y % de señal TX recibida. RX2: 100% y RX1: 93%.

Receptor de vídeo seleccionado: 2

Modo RX:

D (Diversity), selecciona el RX con mejor calidad de señal.

M1 (Manual RX1), solo funciona receptor 1.

M2 (Manual RX2), solo funciona receptor 2.

Canal de vídeo RX seleccionado y frecuencia: CH2 2432Mhz.

Nivel Batería actual RXVID: 3.79V.

Tiempo batería encendida: 0:49:59.

Activar(icono antena activado) / Desactivar(icono antena desactivado) Transmisor 5.8Ghz: TX5G8.

Canal de vídeo TX seleccionado: CH1.

Temperatura actual RXVID: 31C

Nota: En XPAD cuando se cambia una selección en esta pantalla y esta conectado y online RXVID por RCBus, los datos de video cambian en tiempo real en RXVID y cuando se cambian los parámetros en RXVID cambian en el XPAD simultaneamente.