

XPAD2-2017_ controles_ funcione s_ conexiones

XPAD2 (2017-2020)

Controles Funciones y Conexiones

Conexiones XPAD2

- 1.0- VL, Encoder Rotatorio con pulsador VLS.
- 1.1- Leds DUAL RATE y EXP0 (Joystick izquierdo).
- 1.2- Display LCD.
- 1.3- Conector RF, SMA-Hembra, 866-960Mhz ó 433Mhz.
- 1.4- Leds TX RF y LINK.
- 1.5- Leds DUAL RATE y EXP0 (Joystick derecho).
- 1.6- VR, Encoder Rotatorio con pulsador VRS.

Versión XPAD2-V3:

Tiene dos switches de tres posiciones.

- IL(Switch Izquierdo).
- IR (Switch Derecho).

- 1.7- RC Joystick Derecho.
- 1.8- Micro Joystick SR y botones AR, BR, CR.
- 1.9- Botón "OFF".
- 2.0- Encoder Rotatorio con pulsador VRS.
- 2.1- Botón "ON".
- 2.2- Led Bluetooth.
- 2.3- Micro Joystick SL y botón AL, BL, CL.
- 2.4- RC Joystick Izquierdo. Conexionado SPPM y adaptador USB para Joystick o simulador Aerosim. Más información: [SPPM_Out](#) y

[SPPM_Inp...](#)



Conexiones XPAD2

1.0- COM5.

1.1- RCBus: Para conexiones con futuros dispositivos. 1.2- SPPM o Entrada Trainer.

1.3- LED estado carga. Led Rojo (Cargando bateria), Led Verde (Batería cargada).

1.4- USB (MICRO B). Para comunicación dispositivo a través del puerto COM y carga batería.