manual_rxd3

RXD3 MANUAL

- Manual receptor RXD3.
  - Introducción RXD3.
  - Guía rápida.
  - Diagramas conexionado XLRS_D3.
  - Nuevo concepto Radio control
  - Enlazar o vincular con el transmisor.
  - Características Técnicas.
  - Catálogo y data sheets.

- Artículos y ejemplos de configuración:
  - Conexión y configuración con Pixhawk y Mission Planner.
  - Conexión y configuración XOSD, RXD2/3 con Pixhawk y Mission Planner.
  - Configuración modos vuelo Pixhawk y asignación botones XPAD en el receptor.
  - Configuración modos vuelo NAZA y asignación botones XPAD en el receptor.

- Configuración RXD3 con DMDStudio:
  - SYS. Comunicaciones, Consola y actualización dispositivos
  - DEV. Configuración básica dispositivo.
  - RM. Configuración Radio Modem.

- DS / RXD3. Configuración especifica .
  - MAIN. Pantalla principal. Sistema de radio, joystikcs, encoders, botones y servos.
  - LIC. Licencias alcance, mavlink, etc.

- TEL. Telemetria.

- DS / SRV. Configuración servos y Mixer
  - JOY. Joysticks
  - SASG. Asignación servos
  - SRV. Servos
  - FSAFE. Fail Safe
  - SMIXER. Servos MIX
  - MIXER Mezclador (Mix)
  - BTASG Asignación botones e interruptores
  - VAR asignación variables y offsets

- Actualizaciones:
  - Firmware y software

- Aprender mas sobre:
  - Servos en XLRS.
  - Objetos XLRS.
  - Alcance, Rssi, Noise.
  - Pruebas alcance XLRS.
  - Banda RF ISM-ICM.

- FAQs:
  - Preguntas Frecuentes.

Email: dmd@dmd.es

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: Vicente_dmd. (Inglés).

Skype: beatriz_dmd. (Español).

www.dmd.es

www.xlrs.eu

tienda.dmd.es