

actualizacion_xlrs_15_03_2021

/

Muy importante:

Si su sistema esta trabajando y funcionando correctamente ó no necesita nuevas funciones no es imprescindible actualizar. En este caso le recomendamos que NO ACTUALICE los dispositivos.

Los cambios realizados en el firmware pueden afectar a algunas configuraciones especificas de cada aplicación, a veces no es posible garantizar que el sistema funcione exactamente igual a como lo tenia configurado.

Siempre que se actualiza el firmware por favor, lea detenidamente los cambios realizados, después se debe testear de nuevo y al completo todo el sistema XLRS. Esto es imprescindible. La responsabilidad final del buen funcionamiento del conjunto, es del técnico que lo testea y

reconfigura y del piloto. Después del test, el piloto debe verificar el buen funcionamiento del sistema antes de utilizarlo.

Actualización dispositivos XLRS:

Actualice los joyticks si esta utilizando la versión 4.81 en los transmisores XLRS.

Para actualizar y calibrar los joysticks utilice la última versión del software DMDStudio.

Atención, Utilizar versiones diferentes entre dispositivos:

No utilice en el mismo equipo versiones distintas ó desfasadas del transmisor XLRS, receptor XLRS y Transmisor de vídeo X0SD. Las versiones compatibles de estos dispositivos están en esta página.

Si detecta algún error o cualquier problema o bug, por favor repórtelo o póngase en contacto con DMD a través de los canales habituales que entrará en xlrs.eu o por email a info@xlrs.eu.

Joysticks: JOYL_482b337, JOYR_482b337, JOYLB_482b337, JOYRB_482b337.

[XLRS Firmware \(March 2021\).rar](#)

Importante:

Antes de actualizar el joystick en el transmisor XLR5 revise el nombre de la versión de firmware correcta en su dispositivo, las versiones similares y terminadas con "b" (Xpad3 ó Xpad3b) no son iguales y no son para el mismo dispositivo, si se cargan en a el dispositivo equivocado, este borrara la aplicación interna y entrará en modo BOOT, si esto sucede tendrá que seguir estos pasos para cargar el firmware correcto a su dispositivo: [Se ha borrado la APP del dispositivo ¿Que debo hacer?](#).

Utilice la [nueva versión de DMDStudio V:482b594](#) ó superior con el firmware actual.

Nota:

Si ya tiene DMDStudio, reemplace la aplicación y la carpeta imágenes.

No utilice una versión anterior o no tendrá acceso a la nuevas funciones y nuevos productos.

Mas información: [Manual DMDStudio](#)

Introducción **DMDStudio/SYS/BOOT.**

[¿Como actualizar un dispositivo paso a paso?.](#)

[¿Como actualizar los Joysticks en los transmisores XLR5?.](#)

BUG (Solucionado):

– **Recorrido Joysticks Transmisores XLR5:**

En algunas versiones de firmware el recorrido de los joysticks llegaba al 85% y no al 100% que es lo correcto.

[Calibración Joysticks desde DMDStudio](#)