

# Diagramas\_conexionado\_xlrs\_2015-2016

## **XLRS**D2 (2015-2016) Diagramas de Conexionado

RXD2L + BOOTADM

XVOSD2 + BOOTADM

RXD2L + XVOSD2

RXD2L + XVOSD

RXD2SL + PIXHAWK

RXD2SL + PIXHAWK + XVOSD2

RXD2SH + PIXHAWK

RXD2SH + PIXHAWK + XOSDV2

Conexión XLRs para piloto

RXD2SH + PIXHAWK + XOSDV2 + ADAPTADOR PWM M2D + M2D GIMBAL

Conexión XLRs para piloto y observador

RXD2SH + PIXHAWK + XOSDV2 + ADAPTADOR PWM M2D + M2D GIMBAL

RXD2L + NAZA

Email: [dmd@dmd.es](mailto:dmd@dmd.es)

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: Vicente\_dmd. (Inglés).

Skype: beatriz\_dmd. (Español).



[www.dmd.es](http://www.dmd.es)



[www.xlrs.eu](http://www.xlrs.eu)



[tienda.dmd.es](http://tienda.dmd.es)

