

dmdstudio_manual_xpad_lic/

DMDStudio XPAD, BTSD1

LIC

LIC

Pantalla Licencias. Alcance, Radio modem (MAVlink), encriptado, búsqueda y Transmisor RC (En BTSD1).

Esta pantalla le muestra el estado de las licencias activas en el dispositivo.

Tambien muestra la MAC del dispositivo pues es necesario enviarla cuando se adquiere una nueva licencia.

Las licencias son unicas para cada dispositivo. No se pueden intercambiar.

¿Como cargar una licencia?

[Aprender más sobre la escalabilidad de los productos XLRS y licencias...](#)

Email: dmd@dmd.es

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: Vicente_dmd. (Inglés).

Skype: beatriz_dmd. (Español).



www.dmd.es



www.xlrs.eu



tienda.dmd.es

