

RXVID_Conexiones

RXVID Conexiones

1.0- Display OLED.

1.1- VL Encoder Rotatorio con pulsador.

1.2- Interruptor ON/OFF.

1.3- Led azul RX1, Receptor vídeo 1 activado.

1.4- Conectores antena SMA Hembra RF 2.4Ghz.

1.5- Led azul Bluetooth activado.

1.6- Led azul RX2, Receptor vídeo 2 activado.

1.0- 2 Jacks salida Audio / Vídeo.

1.1- Jack RCBus. Comunicación serie con XPAD y otros dispositivos XLRs.

1.2- USB (Micro-B). Para configuración y Carga batería.

1.3- Led estado carga batería.