

# DMDStudio\_Manual\_instalación

## DMDStudio Instalación

### Instalación

DMDStudio, es una aplicación portable, solamente debe copiarla en un directorio.

#### Pasos para una instalación correcta:

- Paso 1: [Descargue DMDStudio](#). En descargas, aparecerá DMDStudio\_Vxx.rar.



- Paso 2: Cree una carpeta en el directorio raíz, por ejemplo: "C:\DMDStudio". (*Puede crear un carpeta llamada DMDStudio en el directorio raíz "C:\" o similar*).



- Paso 3: Realice la extracción del archivo DMDStudio.rar dentro de la carpeta "DMDStudio".



- Acceda a la carpeta "Font" e instale el fuente "Niamey Regular".



- Para que DMDStudio pueda detectar cualquier dispositivo de DMD, deberá descargar e instalar el [Driver USB del puerto COM \(CP210x\) de Silicon Labs](#).



- Añadir DMStudio en el escritorio, realice una copia de DMStudio.exe y en el escritorio añada un acceso directo (No haga una copia, sino no funcionará).



Mas adelante, puede añadir actualizaciones del [firmware de dispositivos](#) en la carpeta "FIR" y los archivos [Scripts](#) en "SCRIPT".

### **Notas:**

- **Sistema Operativo compatible:** Win7, 8 y 10. (No es compatible con Windows XP u otro sistema operativo diferente).
- **DMStudio solo detecta los puertos COM 1 a 10**, si tiene su dispositivo en un puerto COM superior a 10 tendrá que modificarlo.