

dmdstudio_manual_var

DMDStudio VAR

VARIABLES

Las variables, como su nombre indica son valores variables, igual que una variable en un programa de software.

Hay 8 variables disponibles.

Se pueden usar como salida del resultado de una mezcla, como entrada de un mezcla, como asignación del valor de uno o varios botones para comandar un servo o una entrada de mezcla IN1, IN2 o IN3, etc.

Es un objeto mas del sistema y se puede usar igual que se fuera el valor de un Joy o un servo, con las limitaciones de cada objeto.

El numero de objeto va desde el 35 para VAR1 hasta el 42 para VAR8.

Nombre genérico: VARn. ejemplo: VAR1,VAR5

Propiedades:

- **Numero**
- **NAME.** Nombre, máximo 7 caracteres. Si no se usa NAME, para referenciarlo se puede usar el nombre genérico (VAR1, VAR2..)
- **VALUE.** Valor actual variable. normalmente entre -1000 y +1000, según casos, puede llegar como mínimo a -2000 y +2000 como máximo.
- **INITIAL VALUE.** Valor inicial cuando se pone en marcha o hace un reset el receptor. 

Aprender más sobre [objetos XLR](#)**OFFSET ó CONSTANTES.**

CONSTANTES:

Las constantes son valores como las variables solo que no se cambian ni alteran por calculos o mezclas, solo se pueden asignar desde el DMD Studio.

En alguna entrada de mezcla como IN3 si no se usa, es necesario entrar un valor 0.

Cuando se necesitan valores 0 en la entrada de alguna mezcla se puede asignar a una constante (OFS1 con valor 0).

OFFSET:

Se les llama offset porque pueden actuar como un valor constante que aplicado a una entrada de mezcla como IN3, puede desplazar el resultado completo de una mezcla.

Los Offsets son unas constantes a las que se les puede asignar un valor fijo desde el DMD_Studio para mover o desplazar con precisión el resultado de una mezcla completa y ayudar al ajuste mecánico final.

Para determinar fácil y rápidamente el valor optimo puede asignarse temporalmente a un encoder (VL por ejemplo), realizar pruebas y luego asignar el valor a la constante OFS1.

Hay 8 offsets disponibles.

El numero de objeto va desde el 43 para OFS1 hasta el 50 para OFS8.

Nombre genérico: OFSn. ejemplo: OFS1, OFS5.

Email: dmd@dmd.es

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español).

Skype: Vicente_dmd. (Inglés).

Skype: beatriz_dmd. (Español).



www.dmd.es



www.xlrs.eu



tienda.dmd.es

