

# dmdstudio\_scripts

## DMDStudio Scripts

### Guardar y Cargar

#### INTRODUCCIÓN

En la mayoría de dispositivos se pueden guardar y cargar scripts.

Dependiendo del dispositivo en algunas pestañas podemos ver el icono  “Guardar” (Genera un script de la configuración seleccionada en formato “.txt”) y  “Cargar” (Realiza una carga de un script en formato “.txt”).

Los scripts están formados con los comandos ALPHA que son interpretados por la mayoría de dispositivos DMD.

#### Guardar Script:

Para guardar un script con la configuración de nuestro dispositivo siga estos pasos:

- Pulsar el icono  “Guardar”.
- Guardaremos el fichero script en la siguiente ubicación **C:\DMDStudio\SCRIPT**, escribiremos el nombre y añadiremos el formato “.txt” al final. Por ejemplo: **SETUP\_RXD3.txt**.
- Pulsar guardar y revisar que el fichero esta bien creado.
- Puede abrir el fichero Script y revisar la configuración de su dispositivo, también puede configurar el dispositivo modificando directamente los comandos ALPHA en el script.

**Nota:** Recuerde añadir el formato del fichero “.txt”. **Cargar Script:**

Para cargar un script siga estos pasos:

- Pulsar el icono  “Cargar”.
- Buscaremos el fichero script que deseamos cargar, lo seleccionamos y pulsamos abrir.
- Ahora DMDStudio leerá el fichero script y cargará toda la información en el dispositivo.
- Si utiliza la consola podrá ver y verificar como se cargan todos los datos.

