manual_xrdb4_configuracion_rc bus/

XRDB5 Configuración por RCBus

Configurar por RCBus XRDB4, XRDB5:

Es necesario abrir la radiobaliza y acceder al puerto RCBus interno con el BOootADMD usb.

×

Para no descargar la pila hay que alimentar la radiobaliza desde el BootADMD, activando el conmutador. Se activará el led del BootADMD.

La radiobaliza en reposo estara dormida y se activara una vez cada n segundos tal y como estará configurada, por lo que es necesario despertarla y que no se duerma.

Dormida no se puede comunicar ni por RCBus ni por RF. Hay que despertarla.

Hay varias formas de despertarla:

- con el pulsador de reset interno.
- Por RCBus con el pulsador auxiliar del BootADMD-V3.
- Quitando la pila, esperar unos segundos y volver a poner la pila.

Cuando esté despierta se indicará con el LED fijo.

Nota: Despierto el mando consume alrededor de 40mA por lo que si utiliza un BOOTAADMD-V3 que no alimente el mando, una pila

nueva le durara unas 4 a 5 horas como maximo. Procure terminar lo antes posible o utilice un BOOTAADMD-V3 que alimenta el mando a 3V3 durante la operación de configuracion o actualización.

Nota: Si por cualquier causa el led se pone intermitente, quiere decir que ha entrado en modo "Boot", para salir y configurar volveremos a pulsar el botón reset de XRDB5 y en unos segundos el led se quedara encendido en modo "Config".

Una vez despierta se volvera a dormir a los n segundos programados, para evitarlo hay que configurar inmediatamente antes de que se duerma el parámetro RTC = 0 en <u>DMDStudio DEV LPR</u>.

Boton reset. XRDB5 internamente dispone de un boton de reset, al pulsarlo se activara la secuencia de boot (carga ó actualización del de firmware) y despues de unos segundos la radiobaliza estara activa para comunicarse con DMDStudio.

Como configurar mensajes y parámetros utilizando DMD_Studio.

Email: dmd@dmd.es

Teléfono: +34 961450346 (sólo Español)

Teléfono: 615 18 50 77 (sólo Español)

Skype: Vicente_dmd. (Inglés).

Skype: beatriz_dmd. (Español).

×

www.dmd.es

www.xlrs.eu

×

tienda.dmd.es

x x