

# manual\_xpad\_montaje\_BQ89

## Montaje

### Antena BQ89 + XPAD + TRI270

Ejemplo montaje antena BQ89 con transmisor XPAD3V2 y  
Tripode TRI270

En el ejemplo hemos conectado un latiguillo de baja pérdida de 3 metros con conectores SMA-Macho en los dos extremos, luego conectamos un extremo al transmisor XPAD3V2 y el otro extremo en la antena biquad BQ89 que esta colocada en el tripode TRI270.

Se puede utilizar la misma conexión para cualquier transmisor XLRs (BTSD1, XPAD2V3, GCSD4...).

**Recuerde:** Si utiliza un cable coaxial de baja calidad puede perder entre 1-1,5dBm por cada metro, recomendamos utilizar un cable coaxial de alta calidad y de baja pérdida.