

ar_xlrs_test_modem_telemetry

Esta prueba es para comprobar el funcionamiento del puerto «MODEM» del receptor XLRS junto con un transmisor XLRS (DL1,BTSD1, XPAD2, XPAD3, GCSD4 o similar) para comprobar que los paquetes entre RX y TX están llegando correctamente entre el receptor XLRS y transmisor XLRS.

Para esta prueba necesitará:

- Receptor RXLRS (Puerto MODEM configurado por defecto a 38400b).
- Transmisor XLRS (Puerto USB configurado por defecto a 115200b).
- Modulo Serial TTL 3.3V a USB.

Siga los siguientes pasos:

- [Conectar RXLRS y Transmisor XLRS a Software PER.](#)
- [Instalar Software PER.](#)
- [Configurar Software PER.](#)
- [Realizar Test y enviar estadísticas.](#)

Nota:

Esta prueba se realiza en caso que se lo indiquen los técnicos.

[\[ps2id id='Conexión' target=»/\] Conectar RXLRS y Transmisor XLRS a software PER](#)

- 1- En el puerto «MODEM» de RXLRS conecte el modulo serial TTL 3.3V a USB y al PC.
- 2- Encienda RXLRS y transmisor XLRS (Tienen que estar enlazados entre sí).
- 3- Conecte el transmisor XLRS al PC (Si es una GCSD4 ya estará conectado al PC interno).
- 4- En el transmisor XLRS active la telemetria mavlink por USB (Mvu) (Para activar recuerde presionar: SL + ON).
- 5- Instale software Packet Error Rate (PER), tiene que solicitar el software a support@dmd.es.

[ps2id id='Instalación' target=»/] Instalar Software PER

- 1- En el directorio raíz «C:\», cree una carpeta llamada «DMD PER».
- 2- En la carpeta «DMD PER», descomprima «PER.rar», ahora verá el software «PER_Test».
- 3- Cree una carpeta llamada «Data» (Es importante crear esta carpeta, ya que aqui se almacenarán todos los Logs).
- 4- Abra el software PER y configúrelo (Click aquí).

Configurar Software PER

- 1- Configure la sección Options:
 - Seleccione «Packet» y añada:
 - Active: Text | Counter | CRLF | STX
 - Long: 42
 - Timer: 100mSeg

2- Configure los puertos:

- COM_TX: Puerto USB de su Transmisor XLRS | Baudios: 115200b.
- COM_RX: Puerto «MODEM» de RXLRS del modulo serie TTL | Baudios: 38400b.

3- Sección Log:

- Chequea: Log On
- Chequea: Consola

4- Realice un test (Click aquí).

`[ps2id id='realizar_test' target=»/] Realizar Test`

Para realizar un test de paquetes tiene que pulsar el botón «RUN».

En la consola y en la sección «Test» podrá ver la información de todos los paquetes.

Primer test:

- Pulse botón RUN.

Segundo test:

- Cambie la configuración entre RX y TX de los puertos:
 - Com_TX : Puerto «MODEM» de RXLRS del modulo serial TTL | Baudios 38400
 - Com_RX: Puerto USB de su transmisor XLRS | Baudios 115200b

Enviar información test:

- Ahora envíe los datos de cada test, acceda a la carpeta «C:\DMD PER\Data» y envíe los documentos de texto a support@dmd.es para que analicen los test.